




TVM20
TVM35

即时测量系统

- ✓ 一键操作，即放即按即测量
- ✓ 配备移动平台，可测量尺寸较大的部件
- ✓ 格外简便易用
- ✓ 无需调焦或定位样品



FM 557119

英国工业显微镜有限公司已获得
ISO 9001:2015 质量管理体系认证。



轻松测量，任意形状皆可。



Vision Engineering推出全新测量系统！

TVM35 和 TVM20 标志着车间环境下的测量进入了新时代。

先进的光学设计与简单而强大的软件相辅相成，让这款测量系统能够胜任对各种任意形状零部件的测量。

为用户带来更多便利：

- 数秒之内完成对整个部件的测量
- 可作为简单的数码轮廓投影仪或完整的视频测量系统使用
- “合格”或“不合格”的简单结果，支持各种几何公差
- 可测量任意形状的部件，扁平、方形或圆柱形都不在话下




适用于汽车、医疗器械、精密工程和电子行业等多种应用领域的理想测量系统。

TVM 系列采用平场远心光学元件和照明系统，可在高清显示器上生成清晰的被测零部件图像，并且大大提升了对复杂零部件的视频边缘检测能力。选装移动平台，可以测量尺寸大于视场的零部件。



TVM 系列配备著名的 M 系列测量软件，具有丰富的功能特性，以及简单的数据导入/导出和报告功能。



拼接图像测量

- 一键操作，即放即按即测量
- 最大限度地减少所需培训
- 视场内即时测量，消除操作人员引起的误差
- 视频图像和零件视图在大尺寸高清显示器上清晰可见


		TVM20	TVM35
测量范围 (X,Y) :	FOV 模式	18 mm x 14 mm (20 mm 对角线)	28 mm x 21 mm (35 mm 对角线)
	装配移动平台	200 mm x 100 mm	200 mm x 100 mm
最大可测部件高度	装配固定平台	-	100 mm
	装配移动平台	68 mm	68 mm
移动平台		●	○
测量不确定度	FOV 模式	3 μm	4 μm
	装配移动平台	5+(9.54L/1000)μm	7+(9.54L/1000)μm
光学器件 :		远心镜头	
表面照明 :		可控制、可编程 LED 照明	
底部照明 :		可控制、可编程 LED 准直照明	
图像传感器		500 万像素 USB 3.0 摄像头	
用户界面		多语言版本的 M 系列软件	
数码比较仪		●	●
图像拼接		●	●
定制报告模板		●	●
螺纹测量		○	○
电线绝缘测量		○	○
数据导出		Multiple formats including .csv and .dxf	
支持条形码扫描		○	○
重量	装配固定平台	-	14 kg
	装配移动平台	22 kg	26 kg
尺寸 (宽 x 深 x 高)	装配固定平台	-	275 x 375 x 605 (max) mm
	装配移动平台	515 x 480 x 605 (max) mm	515 x 480 x 605 (max) mm

- 标配
- 选配

欲了解更多信息，请访问：www.visioneng.com.cn/tvm »

所有产品规格及资料如有更改，恕不另行通知。

英国工业显微镜有限公司 (Vision Engineering) 是一家生产人机工学体视显微镜、数码观测仪以及光学与视频测量系统的全球化制造商。



自 1958 年以来，英国工业显微镜有限公司已成为全球最具创新精神和发展活力的显微镜供应商之一。

了解更多信息.....

英国工业显微镜有限公司拥有遍布世界各地的分支机构、技术支持以及经销商网络。欲了解更多信息，请联系您当地的英国工业显微镜有限公司分支机构、授权经销商，或访问我们的网站。

经销商

CE

免责声明 - 英国工业显微镜有限公司采取持续开发政策，保留对任何产品的设计、材质或规格，本宣传册/数据手册中包含的信息进行更改或更新，以及停止生产或销售任何所述产品的权利，恕不另行通知。

英国工业显微镜有限公司
(中国)

地址：上海市徐汇区南宁路970号

徐汇万科中心B座904B室

电话：+86 21 50367556

电子邮箱：info@visioneng.com.cn



关注微信，了解更多
微信公众号：vision1958

Vision Engineering Ltd
(UK Manufacturing & Commercial)

The Freeman Building

Galileo Drive, Send, Surrey,

GU23 7ER, UK

Tel: +44(0) 1483 248300

Email: generalinfo@visioneng.com



www.visioneng.com.cn